



OBECNĚ

Vaše podlahová krytina potřebuje odpovídající péči a údržbu. V případě rozlití vody nebo jiných tekutin je ihned setřete. Ohledně odstranění odolných skvrn se poraďte s vaším prodejcem.

Důležitou podmínkou dlouhé životnosti podlahové krytiny je příznivé klima v místnosti s teplotou kolem 20 °C a relativní vlhkostí vzduchu od 50 do 60 %. Tyto podmínky můžete sledovat elektronickým měřičem vlhkosti nebo meteorologickou stanicí (obzvláště důležité v době topné sezóny). Optimální relativní vlhkost vzduchu lze udržovat pomocí elektrických zvlhčovačů vzduchu.

Největším nepřítelem podlahových krytin jsou voda a písek. Čisté podlahy docílíme zametáním, utíráním prachu a občasným umýváním vlhkým, ne však mokrým hadrem. Podlahové krytiny nesmíme umývat vodou, jelikož tak může dojít k poškození výrobku (zpuchření). Rovněž není povoleno použití vodního vysavače.

Ke každodenní údržbě doporučujeme použití čisticích prostředků na podlahové krytiny, které používáme v souladu s návodem, jenž je na nich uveden.

K čištění nečistot, jako je např. písek, použijte vysavač s měkkým nástavcem, měkký smeták nebo hadr. Ke vchodům umístěte kvalitní rohožku, která zabrání přenášení písku na podlahovou krytinu.

Nohy židlí, stolů a ostatního nábytku, které bodově tlačí do podlahové krytiny,

musí být opatřeny filcovými podložkami, jež musí být přilepeny, ne upevněny hřebíky. Nábytek neposunujte tažením, ale zvedněte ho a přeneste.

Pokládku podlahových krytin ve vlhkých místnostech, jako jsou např. sauny a koupelny, nedoporučujeme.