



Návod na údržbu vinylových podlah

Vinylové podlahy Floor Forever Vinyl jsou vybaveny trvanlivou polyuretanovou úpravou, což je chrání před poškozením. Doporučujeme denně zametat, nebo vysávat vysavačem s vysunutými kartáčky. Zkontrolujte, zda hubice neobsahuje ostré hrany, které by mohly vinylovou podlahu poškrábat. Vylité tekutiny okamžitě utřete. Nepoužívejte hrubé čističe, bělicí prostředky, Savo nebo vosk na podlahy.

Používejte vhodné prostředky pro ochranu podlahy, jako jsou např. filcové podložky na nohách židlí, stolů a nábytku. Po podlaze netahejte ani neposouvejte těžké předměty. Často přemísťovaný nábytek by měl být opatřen filcovými podložkami, aby nedošlo k poškrábání podlahy. Čím těžší je nábytek, tím širší ochranné podložky potřebuje. Nábytek s kolečky musí být snadno otáčivý a vhodný pro vinylové podlahy. Nepoužívejte kolečka typu kuliček, protože mohou poškodit podlahu. Doporučujeme kolečka typu W. Pod kolečkové židle použijte plastové podložky. Vstupní nebo přechodové úseky doporučujeme opatřit čistícími zónami, které nabízí efektivní ochranu vůči nanesené mokré nečistotě, prachu, písku. Snížíte tak náklady na čištění a zajistíte si na dlouhou dobu krásný vzhled a životnost. Nepoužívejte rohože s latexem nebo gumovou podložkou, protože tyto podložky mohou způsobit trvalé zbarvení.